

GeoMax Zone40 H

Uživatelská příručka



Úvod

Nákup

Blahopřejeme ke koupi rotačního laseru GeoMax.



Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pokyny a návody, jak nastavit a pracovat s přístrojem. Pro podrobnější informace nalistujte kapitolu "1 Bezpečnostní pokyny".
Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte návod.

Specifikace přístroje

Typ a výrobní číslo vašeho produktu jsou vyznačeny na typovém štítku.
V případě potřeby kontaktu obchodního zastoupení nebo autorizovaného servisu GeoMax vždy uvádějte tyto informace.

Platnost tohoto manuálu

Tento manuál je určen pro laserové přístroje Zone40 H.

Dostupná dokumentace

Název	Popis/Formát		
Zone40 H Stručný návod	Poskytuje přehled o produktu. Slouží jako rychlý referenční návod.	✓	✓
Zone40 H Uživatelská příručka	V uživatelské příručce jsou uvedeny všechny postupy potřebné pro obsluhu přístroje na základní úrovni. Poskytuje přehled o produktu spolu s technickými daty a bezpečnostními pokyny.	-	✓

Veškerou dokumentaci k Zone40 H naleznete zde:

- CD GeoMax Zone40 H
- Web GeoMax: <http://www.geomax-positioning.com>

Obsah

V tomto manuálu

Kapitola

Stránka

1	Bezpečnostní pokyny	4
1.1	Obecné	4
1.2	Vymezení použití přístroje	4
1.3	Limity použití	5
1.4	Odpovědnost	5
1.5	Nebezpečí při práci s přístrojem	5
1.6	Klasifikace laserů	6
1.6.1	Obecné	6
1.6.2	Zone40 H	7
1.7	Elektromagnetická shoda EMC	7
1.8	FCC pravidla - platí pro USA	8
2	Popis systému	10
2.1	Systémové komponenty	10
2.2	Komponenty přístroje Zone40 H	10
2.3	Komponenty kufříku	11
2.4	Příprava	11
3	Použití přístroje	12
3.1	Tlačítka	12
3.2	LED ukazatelé	12
3.3	Zapnutí a vypnutí přístroje Zone40 H	13
3.4	Automatický režim	13
3.5	Manuální režim	13
3.6	Detekce nesprávné výšky přístroje	14
4	Přijímač	15
4.1	Přijímač ZRB35	15
4.2	Přijímač ZRP105	16
4.3	ZRD105, digitální přijímač	17
4.4	Párování přijímače s Zone40 H	17
5	Aplikační programy	19
5.1	Příprava bednění	19
5.2	Kontrola svahů u stavebních úprav	19
5.3	Manuální měření svahu	20
6	Baterie	21
6.1	Princip zacházení	21
6.2	Baterie pro Zone40 H	21
7	Nastavení přesnosti	23
7.1	Kontrola přesnosti nivelace	23
7.2	Nastavení přesnosti nivelace	23
8	Řešení potíží	25
8.1	Zone40 H	25
9	Údržba, skladování a přeprava	27
9.1	Přeprava	27
9.2	Skladování	27
9.3	Čištění a osušení	27
10	Technické údaje	28
10.1	Shoda s národními předpisy	28
10.1.1	Zone40 H	28
10.2	Nařízení o nebezpečných materiálech	28
10.3	Obecné technické údaje k laseru	28

Popis

Následující popis by si měla zejména důkladně prostudovat a pochopit osoba zodpovědná za přístroj a jeho správné používání.

Tyto své poznatky by měla tato osoba dále předat osobám, které tento přístroj používají.

Varovné zprávy

Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje. Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným situacím.

Varovné zprávy...

- upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku.
- upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování.

Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané operace provádějí.

NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a OZNÁMENÍ jsou standardizované kategorie varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní symboly a informační text.

Typ	Popis
 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, jestliže nebude odvrácena, bude mít za následek smrt nebo těžké zranění.
 VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek lehčí zranění.
OZNÁMENÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek materiální, finanční a ekologické škody.
	Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl přístroj využit technicky správným a účinným způsobem.

Zamýšlené použití

- Výrobek generuje horizontální laserový paprsek bodový nebo ve tvaru plochy pro účely správného osového nastavení ploch a stavebních prvků.
- Laserový paprsek lze detekovat pomocí detektoru laseru.
- Vzdálené řízení přístroje.
- Datová komunikace s externími zařízeními.

Předpokládané nesprávné použití

- Použití přístroje bez poučení.
- Použití mimo zamýšlené použití a limity.
- Vyřazení bezpečnostního systému z činnosti.
- Nerespektování poznámek o rizicích.
- Otevírání přístroje pomocí např. šroubováku, kromě povolených úkonů např. výměna baterií.
- Modifikace a předělávání přístroje.
- Používání kradeného přístroje.
- Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje znatelná poškození nebo vady.
- Použití příslušenství jiných výrobců bez předchozího výslovného souhlasu GeoMax.
- Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti.
- Úmyslné oslepení třetích osob.
- Ovládání strojů, pohybujících se objektů nebo podobných monitorovacích aplikací bez dalších kontrolních a bezpečnostních instalací.

Prostředí

Vhodné k použití v prostředí určenému k trvalému obývání: nevhodné k použití v agresivním či výbušném prostředí.



NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní pracovníci a specialisté musí být kontaktováni před započítím práce v nebezpečných územích, nebo v blízkosti elektrických instalací a podobných místech (platí i pro nabíjení baterií).

Výrobce přístroje

Společnost GeoMax AG, CH-9443 Widnau, zde GeoMax, je odpovědná za dodání produktu, včetně uživatelské příručky a původního příslušenství ve zcela bezpečném stavu.

Osoba odpovědná za výrobek

Osoba odpovědná za výrobek má následující povinnosti:

- Porozumět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím v uživatelském manuálu.
- Ujistit se, že je zařízení používáno v souladu s instrukcemi.
- Seznámit se s místními předpisy, které se týkají bezpečnosti a prevence nehod.
- Ihned informovat zastoupení GeoMax, jestliže se výrobek stane nebezpečným.
- Ujistit se, že jsou dodržovány vnitrostátní právní a správní předpisy a podmínky pro provoz např. rádiových vysílačů nebo laserů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud došlo k pádu produktu nebo byl nevhodně použit, upraven, dlouho skladován či transportován, sledujte, zda neprovádí chybná měření.

Opatření:

Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a kalibraci v terénu podle uživatelské příručky, zejména pokud byl přístroj nevhodně používán, a také před a po důležitých měřeních.



NEBEZPEČÍ

Z důvodu rizika zasažení elektrickým proudem je velmi nebezpečné používat stožáry, nivelační latě a nástavce v blízkosti elektrických instalací, jako jsou sílové kabely nebo železniční troleje.

Opatření:

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických instalací. Je-li nezbytné pracovat v takovémto prostředí, obraťte se nejprve na úřady odpovědné za elektrické instalace a řiďte se jejich pokyny.



OZNÁMENÍ

Při použití dálkového ovládání si přístroj může vybrat a zaměřit nesprávný cíl.

Opatření:

Při měření v režimu dálkového ovládání vždy kontrolujte věrohodnost výsledků.



VAROVÁNÍ

Pokud je produkt používán s příslušenstvím, jako například stožáry, tyče, výtyčky, můžete tím zvýšit nebezpečí úderu bleskem.

Opatření:

Nepoužívejte produkt v bouři.



VAROVÁNÍ

Nevhodné zabezpečení pracoviště může vést k nebezpečným situacím, například v silničním provozu, na staveništích a v průmyslových instalacích.

Opatření:

Pracoviště musí být neustále řádně zabezpečeno. Dodržujte pravidla zajišťující bezpečnost, prevenci nehod a pravidla silničního provozu.

	UPOZORNĚNÍ	Jestliže není dostatečně zabezpečené příslušenství používané s produkty a produkt je vystaven mechanickým nárazům, jako například otřesy nebo pády, může být produkt poškozen nebo může dojít k újmě na zdraví lidí. Opatření: Při nastavování přístroje se ujistěte, zda je příslušenství správně upravené, připravené, zabezpečené a v zajištěné pozici. Vyvarujte se vystavování výrobku mechanickému namáhání.
	UPOZORNĚNÍ	Při přepravě, zasilání nebo likvidaci baterií může vzniknout při nesprávné mechanické manipulaci riziko požáru. Opatření: Před zasiláním nebo likvidací výrobku vybijte baterie ponecháním výrobku v zapnutém stavu až do jejich úplného vybití. Při přepravě nebo zasilání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před přepravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní společnost.
	VAROVÁNÍ	Při dynamickém použití jako při vytyčování hrozí úrazy, pokud uživatel nevěnuje pozornost překážkám v okolí, například pevným předmětům, výkopům či automobilovému provozu. Opatření: Osoba odpovědná za přístroj musí zajistit plné upozornění všech uživatelů na hrozící rizika.
	VAROVÁNÍ	V případě otevření můžete být zasaženi elektrickým proudem. • Dotýkání se živých komponent • Používání výrobku po neodborném zásahu povede k nemožnosti opravení Opatření: Neotvírejte výrobek. Pouze GeoMax autorizovaný servis je oprávněn opravovat tyto produkty.
	VAROVÁNÍ	Jestliže je přístroj nesprávně zlikvidován, může nastat následující situace: • Pokud jsou umělohmotné součásti spáleny nebo seškvářeny, dochází při hoření k uvolňování jedovatých plynů, které mohou poškodit zdraví. • Jestliže se baterie poškodí nebo silně zahřejí, mohou vybuchnout a způsobit otravu, popáleniny, poleptání či znečištění životního prostředí. • Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit jeho používání neautorizovaným osobám v rozporu s předpisy, přičemž vystavujete sebe i třetí osoby riziku vážných zranění a vytváříte prostředí náchylné ke znečištění životního prostředí. Opatření: Přístroj nikdy nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Likvidaci stroje proveďte v souladu s platnými předpisy dané země. Zabraňte v přístupu ke stroji neoprávněným osobám. Informace o postupu při likvidaci daného produktu a o nakládání s odpady lze stáhnout z webu společnosti GeoMax na adrese http://www.geomax-positioning.com/treatment nebo je získáte od prodejce společnosti GeoMax.
	VAROVÁNÍ	Pouze GeoMax autorizovaný servis je oprávněn opravovat tyto produkty.
	VAROVÁNÍ	Velké mechanické zatížení, vysoké teploty okolí a ponoření do tekutin mohou způsobit vytečení baterií, požár nebo explozi baterií. Opatření: Vyvarujte se toho. Nedávejte baterie do tekutin.
	VAROVÁNÍ	Pokud jsou kontakty baterie zkratovány, např. při styku se šperky, klíči, metalickým papírem nebo jinými kovy, může se baterie přehřát a způsobit zranění nebo požár, např. při nošení v kapsách. Opatření: Ujistěte se, že kontakty baterie nejsou ve styku s kovovými objekty.

1.6

Klasifikace laserů

1.6.1

Obecné

Obecné

Následující kapitoly obsahují pokyny a informace pro školení o bezpečnosti laserů podle mezinárodní normy IEC 60825-1 (2014-05) a technického předpisu IEC TR 60825-14 (2004-02). Informace umožní osobě zodpovědné za výrobek a osobě, která aktuálně používá zařízení, předvídat a vyhnout se provozním rizikům.



Podle normy IEC TR 60825-14 (2004-02) výrobky klasifikované jako lasery třídy 1, třídy 2 a třídy 3R nevyžadují:

- spolupráci s bezpečnostním technikem přes lasery,
- ochranné oblečení a brýle,
- speciální výstražné značky v pracovním prostoru laseru



pokud je zařízení používáno v souladu s Uživatelským návodem vzhledem k nízkému riziku poškození zraku. Národní zákony a místní předpisy mohou stanovit přísnější pokyny pro bezpečné používání laserů, než IEC 60825-1 (2014-05) a IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Zone40 H

Obecné

Integrovaný rotační laser emituje viditelný laserový paprsek, který vychází z rotační hlavičky.


Laserový produkt popisovaný v této kapitole, je klasifikován třídou 1 v souladu s:

- IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvětlení, ale mohou být nebezpečné při úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou slepotu a falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.

Popis	Hodnota
Maximální průměrný vyzařovací výstupní výkon	0,6 mW / 2,2 mW
Trvání pulsu (efektivní)	500 ms / 1,4 ms
Frekvence opakování pulzu	1 Hz / 10 Hz
Rozptyl paprsku	0,2 mrad
Vlnová délka	635 nm

Označení



a) Laserový paprsek

Popis	Termín Elektromagnetická shoda je schopnost přístroje pracovat i v prostředí, kde se vyskytuje elektromagnetické záření a elektrostatické výboje, a to bez vlivu působení elektromagnetických poruch na práci ostatních přístrojů.
	VAROVÁNÍ Elektromagnetické záření může způsobit rušení jiných zařízení. Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto směru v platnosti, GeoMax nemůže zcela vyloučit možnost rušení ostatních zařízení.
	UPOZORNĚNÍ Pokud je výrobek používán s příslušenstvím od jiných výrobců (např. terénními notebooky, stolními počítači nebo jinými elektronickými přístroji, nestandardními kabely nebo externí baterií), může dojít k rušení. Opatření: Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené výrobcem (GeoMax). V kombinaci s tímto výrobkem splňují za provozu přísné požadavky platných směrnic a norem. Při použití počítače nebo jiného elektronického zařízení věnujte pozornost informacím poskytovaným výrobcem o odrušení (elektromagnetické kompatibilitě).
	UPOZORNĚNÍ Rušení vzniklé vlivem elektromagnetické radiace může mít vliv na chyby v měření. Přestože přístroj splňuje všechna kritéria a standardy, GeoMax nemůže kompletně vyloučit možnost vlivu silné elektromagnetické radiace, například v blízkosti rádio vysílačů nebo diesel generátorů. Opatření: Kontrolujte vždy výsledky dosažené za těchto podmínek.
	UPOZORNĚNÍ Jestliže je přístroj obsluhován pomocí připojovacích kabelů připevněných jedním nebo dvěma konci, např. k externím kabelům, může být překročena povolená mez elektromagnetické radiace a může být poškozen správný chod ostatních produktů. Opatření: Pokud je přístroj v provozu, musí být připojovací kabely, např. při propojení externí baterie a přístroje, napojeny z obou konců.
Rádía a mobilní telefony  VAROVÁNÍ	Použití přístroje s rádiem nebo mobilním telefonem: Elektromagnetické pole může vyvolat poruchy na dalších zařízeních, v instalacích, v lékařských přístrojích, například u kardiostimulátorů, sluchátek a zařízeních pro letectví. Také to může ovlivnit lidi a zvířata. Opatření: Přestože přístroj splňuje všechna kritéria a standardy, GeoMax nemůže kompletně vyloučit možnost vlivu na provoz ostatních přístrojů nebo případné poškození zdraví lidí či zvířat. - Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v blízkosti benzínových pump nebo chemických zařízení, případně v dalších místech s rizikem exploze. - Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v blízkosti lékařských přístrojů. - Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v letadle.



VAROVÁNÍ

Změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny firmou GeoMax, mohou omezit oprávnění uživatele přístroj používat.

Označení Zone40 H



011264_001

Označení přijímače


ZRB35:



011178_001

Označení přijímače


ZRP105:



011177_001

Označení přijímače

ZRD105:



011243_001

2

Popis systému

2.1

Systémové komponenty

Obecný popis

Zone40 H je laserový přístroj pro obecné použití ve stavebnictví a při nivelačních pracích, např.


- Příprava bednění
- Kontrola svahů u stavebních úprav
- Řízení hloubky výkopů

Pokud je Zone40 H instalován v rámci samonivelačního rozsahu, automaticky se vyrovnává, aby mohl generovat přesnou horizontální rovinu laserového světla.

Jakmile se přístroj Zone40 H vyrovná, hlavice Zone40 H se začne otáčet a vše je připraveno k použití.

30 sekund po vyrovnání se aktivuje detekce nesprávné výšky Zone40 H (HI Alert) , která přístroj Zone40 H chrání před změnami výšky při pohybech stativu a tak umožňuje přesné měření.

Komponenty systému k dispozici



Skutečně dodané komponenty závisí na objednaném balíčku.

2.2


Komponenty přístroje Zone40 H

Laserové komponenty Zone40 H



- a) Transportní držadlo
- b) LED kontrolky
- c) Tlačítka
- d) Prostor pro baterii
- e) Kontrolka nabíjení (pro Li-Ion baterie)

Komponenty v kufříku



011267.001

- a) Laser Zone40 H
- b) Nabíječka (pouze u verzí s bateriemi Li-Ion)
- c) Baterie (Li-Ion nebo alkalické)
- d) 4x baterie D (pouze u verze s alkalickými bateriemi)
- e) 2x baterie AA
- f) Návod k použití/CD
- g) Přijímač instalovaný na držáku
- h) Druhý přijímač (lze dokoupit)

2.4

Příprava

Umístění

- Zajistěte, aby bylo místo instalace bez překážek, které by mohly blokovat nebo odrážet laserový paprsek.
- Umístěte Zone40 H na stabilní podklad. Vibrace země a silný vítr mohou provoz přístroje Zone40 H negativně ovlivnit.
- Při práci ve vysoce prašném prostředí umístěte laser Zone40 H na návětrné místo, aby vítr nesl prach směrem od něj.

Usazení na stativ




011268.001

Krok	Popis
1.	Postavte stativ.
2.	Umístěte přístroj Zone40 H na stativ.
3.	Utáhněte šroub na spodku stativu a přístroj Zone40 H na něm zafixujte.

- Přístroj Zone40 H připevněte bezpečně na stativ nebo přívěs, popřípadě uložte na stabilní a rovný povrch.
- Před připevněním přístroje Zone40 H vždy stativ nebo přívěs zkontrolujte. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice utažené.
- Pokud je stativ vybaven řetězy, měly by být poněkud volné, aby nevedilo případné tepelné rozpínání během dne.
- Při extrémně větrných dnech stativ zajistěte.

Tlačítka



011269.001

- a) Šipky Nahoru a Dolů
b) Vypínač
c) Tlačítko Automatický/manuální režim

Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
Šipky	Stiskem lze zadat sklon osy v manuálním režimu.
Vypínač	Stisknutím přístroj Zone40 H zapnete nebo vypnete.
Automatický/ Manuální režim	Prvním stiskem nastavíte osu X do manuálního režimu; osa Y se bude vyrovnávat automaticky.
	Druhým stiskem nastavíte osu Y do manuálního režimu; osa X se bude vyrovnávat automaticky.
	Třetím stiskem nastavíte do manuálního režimu obě osy; automatické vyrovnávání bude zrušeno.
	Čtvrtým stiskem přepnete zpět do plně automatického režimu.  V manuálním režimu dojde ke změnám v indikaci kontrolky. Červené světlo kontrolky u některé z os signalizuje, že je daná osa v manuálním režimu.

3.2

LED ukazatelé


Hlavní funkce

Popis

Kontrolky mají tři hlavní funkce:

- signalizace vyrovnávání os
- signalizace stavu baterie
- signalizace detekce nesprávné výšky

Schéma LED kontrolky



011270.001

- a) Kontrolka vybité baterie
b) Kontrolka osy X
c) Kontrolka osy Y

Popis kontrolky

Kontrolka	Stav	Význam
Kontrolka baterie (Li-Ion)	nesvítí	baterie je v pořádku.
	pomalou bliká	baterii zbývá $\leq 10\%$ kapacity (4 h provozu)
	rychle bliká	baterii zbývá $\leq 5\%$ kapacity (2 h provozu)
	svítí červeně	Baterie nedokáže přístroj Zone40 H napájet. Nabijte baterii.
Kontrolka baterie (alkalické)	nesvítí	baterie je v pořádku.
	pomalou bliká	Baterie slábne.
	rychle bliká	Baterii je třeba vyměnit.

Kontrolka	Stav	Význam
Kontrolky osy X a Y	svítí zeleně	Osa je správně vyrovnaná.
	bliká zeleně	Osa se vyrovnává.
	svítí červeně	osa je v manuálním režimu.
	obě blikají červeně	Nesprávná výška přístroje.

3.3

Zapnutí a vypnutí přístroje Zone40 H

Zapnutí a vypnutí

Přístroj Zone40 H zapnete a vypnete stisknutím vypínače.

Po zapnutí:

- Pokud je přístroj Zone40 H instalován v rámci samonivelačního rozsahu 6°, automaticky se vyrovná, aby mohl generovat přesnou horizontální rovinu laserového světla.
- Jakmile se přístroj vyrovná, hlavice se začne otáčet a Zone40 H je připraven k použití.
- 30 sekund po vyrovnání se aktivuje detekce nesprávné výšky (HI Alert), která přístroj chrání před změnami výšky při pohybech stativu.
- Samonivelační systém a detektor nesprávné výšky nadále sledují polohu laserového paprsku k zajištění konzistentní a přesné funkce.

3.4

Automatický režim

Popis automatického režimu

Přístroj Zone40 H se spouští vždy v automatickém režimu. V něm se Zone40 H automaticky vyrovnává, je-li instalován v rámci samonivelačního rozsahu 6°.

3.5

Manuální režim

Popis manuálního režimu

Manuální režim lze aktivovat ručně po spuštění přístroje. V tomto režimu je samonivelace deaktivována. Možnosti jsou:

- Přepnout osu X do manuálního režimu
- Přepnout osu Y do manuálního režimu
- Přepnout do plně manuálního režimu



Po vypnutí a zapnutí je přístroj spuštěn v automatickém režimu.

Přepnutí osy X do manuálního režimu

Osu X přepnete do manuálního režimu jedním stiskem tlačítka Automatický/manuální režim, a to kdykoli po spuštění přístroje.



Osy X a Y jsou vyznačeny na horní ploše přístroje Zone40 H.

- Osa X se nevyrovnává automaticky, lze k ní zadat sklon šipkami Nahoru a Dolů na přístroji Zone40 H.
- Kontrolka osy X se rozsvítí červeně.
- Osa Y pokračuje v automatickém vyrovnávání a její kontrolka bliká po tuto dobu zeleně.



Když je osa X v manuálním režimu, lze ji naklonit nahoru nebo dolů, jak je znázorněno na obrázku.



Přepnutí osy Y do manuálního režimu

Osu Y přepnete do manuálního režimu dalším stiskem tlačítka Automatický/manuální režim.
 Osy X a Y jsou vyznačeny na horní ploše přístroje Zone40 H.

- Osa Y se nevyrovnává automaticky, lze k ní zadat sklon šipkami Nahoru a Dolů na přístroji Zone40 H.
- Kontrolka osy Y se rozsvítí červeně.
- Osa X pokračuje v automatickém vyrovnávání a její kontrolka bliká po tuto dobu zeleně.



Když je osa Y v manuálním režimu, lze ji naklonit nahoru nebo dolů, jak je znázorněno na obrázku.



Přechod na plně manuální režim

Do plně manuálního režimu přepnete dalším stisknutím tlačítka Automatický/manuální režim.
 Osy X a Y jsou vyznačeny na horní ploše přístroje Zone40 H.

- Žádná z os se nevyrovnává automaticky; k ose Y lze zadat sklon šipkami Nahoru a Dolů na přístroji Zone40 H.
- Kontrolka osy X se rozsvítí červeně.
- Kontrolka osy Y se rozsvítí červeně.



Když jsou obě osy v manuálním režimu, lze osu Y šipkami naklonit nahoru nebo dolů, jak je znázorněno na obrázku.



3.6

Detekce nesprávné výšky přístroje

Popis funkce Nesprávná výška přístroje

- Tato funkce brání nepřesnostem měření způsobeným pohybem nebo sesedáním stativu, které by snížily výšku paprsku.
- Aktivuje se 30 sekund poté, co se přístroj Zone40 H úplně vyrovnal a hlavice laseru se začala otáčet.
- Funkce monitoruje pohyb laseru. Pokud dojde k jeho narušení, kontrolky obou os začnou blikat a přístroj Zone40 H rychle pípá.
- Chcete-li varování vypnout, vypněte přístroj Zone40 H a znovu jej zapněte. Před pokračováním v práci zkontrolujte výšku laseru.



Detekce nesprávné výšky se automaticky zapne při spuštění přístroje Zone40 H.

Zapnutí a vypnutí detekce nesprávné výšky

Detekci výšky lze vypnout a zapnout takto:

- Při zapnutém přístroji Zone40 H stiskněte a podržte obě šipky.
- Stiskněte tlačítko Automatický/manuální režim.



Přístroj Zone40 H změnu potvrdí jedním pípnutím.

Popis

Přístroj Zone40 H je dodáván s přijímačem ZRB35, ZRP105 nebo ZRD105.

4.1

Přijímač ZRB35

Komponenty přístroje, část 1/2



011190_001

- a) Vodováha
- b) Klávesnice
- c) Středová ryska
- d) Okénko pro příjem laserového signálu
- e) LCD displej
- f) Reprodukter

Komponenta	Popis
Vodováha	Určeno k držení latě při měření kolmo.
Klávesnice	Vypínač, přesnost a hlasitost.
Středová ryska	Označuje správnou pozici laseru.
Okénko pro příjem laserového signálu	Detekce laserového paprsku. Okénko musí být obrácené směrem k laseru.
LCD displej	Přední a zadní šipka na displeji ukazuje polohu detektoru.
Reprodukter	Označuje pozici detektoru: • Vysoko – rychlé pípání • Správná poloha – souvislý tón • Nízko – pomalé pípání

Komponenty přístroje, část 2/2



005666_001

- a) Otvor na držák
- b) Zářez k posunu měření
- c) Dvířka baterií
- d) Štítek se sériovým číslem
- e) Štítek výrobku

Komponenta	Popis
Otvor na držák	Místo, kam se při běžném provozu umístí držák přijímače.
Zářez k posunu měření	Slouží k převodu referenčních značek. Zářez je 45 mm pod horní hranou detektoru.
Dvířka baterií	Přístup do prostoru pro baterie.

Popis tlačítek



011192_001

- a) Zvuk
- b) Pásmo
- c) Napájení

Tlačítko	Funkce
Zvuk	Stisknutím změníte zvukový výstup.
Pásmo	Stisknutím změníte detekční pásmo.
Napájení	Jedním stisknutím přijímač zapnete.

Komponenty přístroje, část
1/2

011193.001

- a) Vodováha
- b) Reprodukter
- c) LCD displej
- d) LED kontrolky
- e) Okénko pro příjem laserového signálu
- f) Středová ryska
- g) Klávesnice

Komponenta	Popis
Vodováha	Určeno k držení latě při měření kolmo.
Reprodukter	Označuje pozici detektoru: - Vysoko – rychlé pípání - Správná poloha – souvislý tón - Nízko – pomalé pípání
LCD displej	Přední a zadní šipka na displeji ukazuje polohu detektoru.
LED kontrolky	Udávají relativní pozici laserového paprsku. Indikace tří kanálů: - Vysoko – červená - Správná poloha – zelená - Nízko – modrá
Okénko pro příjem laserového signálu	Detekce laserového paprsku. Okénko musí být obrácené směrem k laseru.
Středová ryska	Označuje správnou pozici laseru.
Klávesnice	Vypínač, přesnost a hlasitost.


Komponenty přístroje, část
2/2

011194.001

- a) Otvor na držák
- b) Zářez k posunu měření
- c) Štítek výrobku
- d) Dvířka baterií

Komponenta	Popis
Otvor na držák	Místo, kam se při běžném provozu umístí držák přijímače.
Zářez k posunu měření	Slouží k převodu referenčních značek. Zářez je 85 mm pod horní hranou detektoru.
Štítek výrobku	Sériové číslo je uvedeno v prostoru pro baterie.
Dvířka baterií	Přístup do prostoru pro baterie.

Popis tlačítek



011195.001

- a) Napájení
- b) Zvuk
- c) Pásmo

Tlačítko	Funkce
Napájení	Jedním stisknutím přijímač zapnete.
Zvuk	Stisknutím změníte zvukový výstup.
Pásmo	Stisknutím změníte detekční pásmo.

Vstup do nabídky a pohyb v ní

Nabídku přijímače ZRP105 otevřete současným stisknutím tlačítka Pásmo a Zvuk.

- Pomocí tlačítek Pásmo a Zvuk můžete měnit parametry.
- Vypínačem se můžete posouvat v nabídce.

Nabídka



REŽIM NABÍDKY - Modrá kontrolka bude pomalým blikáním signalizovat režim nabídky.


Nabídka	Funkce	Možnosti a signalizace
LED Červená a zelená kontrolka mění jas v závislosti na tomto parametru.	Změna jasu kontrolky (LED).	Červená a zelená kontrolka - High/Low/Off (vysoký, nízký, vypnuto)
BAT Při slabé baterii bliká ikonka laseru.	Zapnutí nebo vypnutí indikace slabé baterie laseru na přijímači.	Svítil zelená kontrolka: indikace slabé baterie laseru je aktivní. Svítil červená kontrolka: indikace slabé baterie laseru není aktivní.
MEM Tento parametr je signalizován proužky vyplňujícími šipku směřující dolů.	Zapnutí a vypnutí ukládání polohy do paměti.	Svítil zelená kontrolka: funkce je aktivní. Svítil červená kontrolka: funkce není aktivní.

4.3

ZRD105, digitální přijímač

Digitální přijímač ZRD105 poskytuje základní informace o poloze pomocí šipky na displeji plus digitální odečet.

Komponenty přístroje



011196_001

- a) Reproduktor
- b) Digitální LCD displej
- c) LED displej
- d) Vypínač
- e) Tlačítko Cíl
- f) Okénko pro příjem signálu
- g) Tlačítko Pásmo
- h) Tlačítko Zvuk

Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
Napájení	Jedním stisknutím přijímač zapnete. Podržetím po dobu 1,5 sekundy přijímač vypnete.
Cíl	Stisknutím zaznamenáte digitální odečet.
Pásmo	Stisknutím změníte detekční pásma.
Zvuk	Stisknutím změníte zvukový výstup.

4.4

Párování přijímače s Zone40 H

Podrobný postup párování

Přístroj Zone40 H a přijímač jsou vybaveny rádiovými vysílači, které umožňují aktivaci funkcí Zone40 H na dálku až do vzdálenosti 100 m (300') od přístroje Zone40 H. Před použitím rádiové komunikace je nutno přijímač s Zone40 H nejprve spárovat, aby mezi nimi mohla probíhat komunikace.

Krok	Popis
1.	Vypněte přístroj Zone40 H.
2.	Stiskněte vypínač Zone40 H a podržte jej 5 sekund, aby se Zone40 H spustil v párovacím režimu. Přístroj Zone40 H pětikrát pomalu pípne.
3.	Stiskněte vypínač přijímače a podržte jej, dokud se párování nepotvrdí.
	Je-li párování úspěšné: Jak přístroj Zone40 H, tak přijímač pětikrát pípnu a LED diody blikají (zeleně). V průběhu tohoto procesu se na LCD displeji neobjevuje žádné potvrzení.
	Není-li párování úspěšné: Stavová LED na Zone40 H rychle pětikrát (červeně) blikne.


5

Aplikační programy

5.1

Příprava bednění

Podrobný postup přípravy bednění




Krok	Popis
1.	Usaďte Zone40 H na stativ.
2.	Rozložte stativ na stabilní povrch tam, kde neprobíhají stavební práce.
3.	Připevněte přijímač k lati.
4.	Zapněte přístroj Zone40 H a přijímač.
5.	Postavte základnu latě na známý bod k porovnání konečné výšky bednění.
6.	Upravte výšku přijímače na lati tak, aby byl na správné úrovni (středové ose, tj. vycentrován). Vycentrování musí na přijímači signalizovat tyto prvky: • středová osa • blikání zelené LED kontrolky • nepřerušovaný zvukový tón • digitální displej
7.	Usaďte lať s připojeným přijímačem na bednění.
8.	Upravujte výšku bednění, dokud přístroj neukáže správnou úroveň.
9.	Pokračujte dalšími pozicemi, dokud okraj bednění není v rovině tvořené rotujícím paprskem přístroje Zone40 H.

5.2

Kontrola svahů u stavebních úprav

Kontrola svahů u stavebních úprav – podrobný postup




Krok	Popis
1.	Usaďte Zone40 H na stativ.
2.	Rozložte stativ na stabilní povrch tam, kde neprobíhají stavební práce.
3.	Připevněte přijímač k lati.
4.	Zapněte přístroj Zone40 H a přijímač.
5.	Postavte základnu latě na známý bod k porovnání konečného svahu.

Krok	Popis
6.	Upravte výšku přijímače na lati tak, aby byl na správné úrovni (středové ose, tj. vycentrován). Vycentrování musí na přijímači signalizovat tyto prvky: • středová osa • blikání zelené LED kontrolky • nepřerušovaný zvukový tón • digitální displej
7.	Postavte lat' s připojeným přijímačem na horní okraj výkopu nebo nalité betonové směsi a zkontrolujte správnou výšku.
8.	Odchyly lze číst v přesných hodnotách pomocí digitálního přijímače. • 7a: Pozice je příliš vysoká. • 7b: Pozice je příliš nízká. • 7c: Správná pozice.

5.3

Manuální měření svahu

Podrobný postup ručního měření



Krok	Popis
1.	Usaďte Zone40 H na stativ.
2.	Postavte stativ na úpatí svahu tak, aby osa X směřovala ve směru svahu.
3.	Připevněte přijímač k lati.
4.	Zapněte přístroj Zone40 H a přijímač.
5.	Na úpatí svahu upravte výšku přijímače na lati tak, aby byl na správné úrovni (středové ose, tj. vycentrován). Vycentrování musí na přijímači signalizovat tyto prvky: • středová osa • blikání zelené LED kontrolky • nepřerušovaný zvukový tón • digitální displej
6.	Přesuňte lat' s přijímačem na vrchol svahu.
7.	Přepněte osu X do manuálního režimu stiskem tlačítka Automatický/manuální režim na přístroji Zone40 H.
8.	Šipkami Nahoru a Dolů přístroje Zone40 H posouváte laserový paprsek nahoru a dolů, dokud není na správné úrovni (středové ose, tj. vycentrován). Vycentrování musí na přijímači signalizovat tyto prvky: • středová osa • blikání zelené LED kontrolky • nepřerušovaný zvukový tón • digitální displej

Popis

Přístroj Zone40 H lze zakoupit buď s alkalickými, nebo dobíjecími Li-ion bateriemi. Z následujících informací vyberte údaje relevantní pro zakoupený model.

6.1

Princip zacházení

První použití / nabíjení baterií

- Před prvním použitím je nutné baterii nabít, neboť je dodávána prakticky vybitá.
- Povolený teplotní rozsah pro nabíjení je od 0 do +40 °C/ +32 do +104 °F. K dosažení optimálního nabíjení doporučujeme nabíjet baterie pokud možno při nízké okolní teplotě od +10 do +20 °C/+50 do +68 °F.
- Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívá. Při použití nabíječek, které doporučuje GeoMax, není možné baterii nabíjet, pokud je její teplota příliš vysoká.
- U nových nebo u dlouho skladovaných baterií (více než 3 měsíce) je doporučeno provést jeden cyklus nabití/vybití.
- Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme provést cyklus vybití a nabití, pokud se ukazovaná kapacita baterie na nabíječce nebo v produktu GeoMax významně liší od aktuální kapacity, která je k dispozici.

Provoz / Vybíjení


- Baterie mohou být používány od -20°C do +55°C/-4°F do +131°F.
- Nízké provozní teploty snižují výdrž baterií; vysoké provozní teploty snižují pracovní dobu baterie.

6.2

Baterie pro Zone40 H

Podrobný postup dobíjení Li-Ion baterie

Dobíjecí Li-Ion baterie v přístroji Zone40 H lze nabíjet bez vyjmutí baterie z laseru.



Krok	Popis
1.	Posuňte pojistnou krytku prostoru pro baterie do středu a odkryjte nabíjecí zdířku.
2.	Vidlici nabíječky zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
3.	Konektor nabíječky zapojte do nabíjecí zdířky na baterii přístroje Zone40 H.
4.	Malá LED kontrolka vedle zdířky bliká na znamení, že se Zone40 H nabíjí. Jakmile LED kontrolka trvale svítí, baterie je plně nabitá.
5.	Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku z nabíjecí zdířky.
6.	Vratte pojistnou krytku do levé polohy, aby byla zdířka chráněna před nečistotami.



Baterie dosáhne plného nabití asi za 5 hodin (pokud je zcela vybitá). Hodina nabíjení by měla vystačit na plných osm hodin provozu přístroje Zone40 H.

Podrobný postup výměny Li-Ion baterií

U nabíjecí Li-Ion baterie ukazuje ikonka baterie na LCD displeji Zone40 H, kdy je baterie vybitá a je potřeba ji dobít. LED kontrolka nabíjení na Li-Ion baterii signalizuje dobíjení (bliká pomalu) nebo plné nabití (svítí, ale neblíká).



011227_001

Krok	Popis
	Baterie se vkládají z přední strany přístroje.
	Dobíjecí baterie lze nabíjet bez vyjmutí baterie z laseru. Další informace najdete v části "Podrobný postup dobíjení Li-Ion baterie".
1.	Posuňte pojistnou krytku na baterii doprava a otevřete prostor pro baterie.
2.	Vyjmutí baterií: Vyměňte baterie z jejich prostoru. Vložení baterií: Vložte baterie do jejich prostoru.
3.	Zavřete kryt prostoru a posuňte pojistnou krytku doleva tak, aby zapadla na místo.

Podrobný postup výměny alkalických baterií

U alkalických baterií bliká ikonka baterie na LCD displeji Zone40 H, když jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit. Pokud se žádná ikonka baterie nezobrazuje, jsou baterie v pořádku.



011278_001

Krok	Popis
	Baterie se vkládají z přední strany přístroje.
1.	Posuňte pojistnou krytku na baterii doprava a otevřete prostor pro baterie.
2.	Vyjmutí baterií: Vyměňte baterie z jejich prostoru. Vložení baterií: Vložte baterie do jejich prostoru tak, aby kontakty směřovaly správným směrem. Správná polarita je zobrazena na držáku baterie.
3.	Zavřete kryt prostoru a posuňte pojistnou krytku doleva tak, aby zapadla na místo.



Základní informace

- Uživatelé musí ve vlastním zájmu dodržovat pokyny k obsluze a pravidelně kontrolovat přesnost laseru během práce.
- Přístroj Zone40 H je nastaven na výrobcem deklarovanou přesnost v továrně. Doporučujeme jeho přesnost zkontrolovat po obdržení a poté v pravidelných intervalech, abyste zajistili kvalitní funkci. Pokud přístroj vyžaduje nové nastavení, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis nebo laser nastavte postupem popsáním v této kapitole.
- Režim nastavení používejte pouze tehdy, pokud hodláte upravit přesnost přístroje. Tyto úpravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba obeznámená se základními principy této operace.
- Doporučujeme, aby postup prováděly dvě osoby na relativně rovném povrchu.

7.1

Kontrola přesnosti nivelace

Podrobný postup ke kontrole přesnosti nivelace


Krok	Popis
1.	Umístíte přístroj Zone40 H na plochý, vodorovný povrch nebo na stativ přibližně 30 m od jakékoli stěny.
	
2.	Vyrovnejte první osu tak, aby byla v pravém úhlu ke stěně. Nechte přístroj Zone40 H dokončit samonivelaci (přibližně 1 minutu poté, co se hlavice Zone40 H začne otáčet).
3.	Označte si pozici paprsku.
4.	Otočte přístroj o 180° a nechte provést nivelaci.
5.	Označte si opačný konec první osy.
	
6.	Vyrovnejte druhou osu přístroje Zone40 H otočením přístroje o 90°, aby tato osa byla kolmo ke stěně. Nechte zcela provést nivelaci přístroje Zone40 H.
7.	Označte si pozici paprsku.
8.	Otočte přístroj o 180° a nechte provést nivelaci.
9.	Označte si opačný konec druhé osy.



Přesnost přístroje Zone40 H odpovídá specifikacím, pokud jsou získané čtyři značky v rozmezí $\pm 1,5$ mm od středu.


Popis

V režimu nastavení kontrolka osy X indikuje změny u této osy.



011294_001

Kontrolka osy Y pak indikuje změny u osy Y.



011295_001

Podrobný postup aktivace režimu nastavení

Krok	Popis
1.	Vypněte napájení.
2.	Stiskněte a přidržte obě šipky.
3.	Stiskněte vypínač. Osa X je aktivní.

Kontrolky reagují takto:

- Kontrolky X a Y střídavě třikrát bliknou.
- Kontrolka osy X třikrát blikne a pak pomalu bliká až do nivelace. Jakmile je laser Zone40 H vyrovnan, kontrolka osy X svítí.
- Kontrolka osy Y nesvítí.

Podrobný postup nastavení osy X

Krok	Popis
1.	Šipkami po jednotlivých krocích zvedejte nebo spouštějte laserový paprsek. Každý krok (změna) je indikován blikáním kontrolky X a pípnutím.
2.	Pokračujte v úpravách šipkami a sledujte pohyb, dokud laser Zone40 H není v určeném rozsahu.  Pět kroků odpovídá změně o 10 obloukových sekund, nebo přibližně o 1,5 mm na 30 m.
3.	Stiskem tlačítka Automatický/manuální režim přepnete na osu Y.

Kontrolky reagují takto:

- Kontrolky X a Y střídavě třikrát bliknou.
- Kontrolka osy Y třikrát blikne a pak pomalu bliká až do nivelace. Jakmile je laser Zone40 H vyrovnan, kontrolka osy Y svítí.
- Kontrolka osy X nesvítí.

Podrobný postup nastavení osy Y

Krok	Popis
1.	Šipkami po jednotlivých krocích zvedejte nebo spouštějte laserový paprsek. Každý krok (změna) je indikován blikáním kontrolky Y a pípnutím.
2.	Pokračujte v úpravách šipkami a sledujte pohyb, dokud laser Zone40 H není v určeném rozsahu.  Pět kroků odpovídá změně o 10 obloukových sekund, nebo přibližně o 1,5 mm na 30 m.
3.	Stiskem tlačítka Automatický/manuální režim přepnete na osu X.

Podrobný postup ukončení aktivace režimu nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko Automatický/manuální režim po dobu 3 sekund. Přístroj uloží změny a ukončí režim nastavení. Kontrolky obou os střídavě třikrát bliknou a pak se laser Zone40 H vypne.



Stisknutím vypínače kdykoli v režimu nastavení tento režim opustíte bez uložení změn.

Upozornění

Upozornění	Indikace či projev	Možné příčiny a řešení
	Kontrolka baterie bliká nebo svítí červeně.	Baterie jsou vybité. Vyměňte je (u alkalických baterií) nebo dobijte (baterie Li-Ion). Viz bod "Podrobný postup dobíjení Li-Ion baterie".
	Upozornění Upozornění Kontrolky rychle blikají, přístroj pípá.	Došlo k nárazu do laseru Zone40 H nebo pohybu stativu. Vypněte laser a tím i upozornění; před pokračováním v práci zkontrolujte výšku přístroje Zone40 H. Nechte přístroj vyrovnat a zkontrolujte výšku laseru Zone40 H. Po dvou minutách aktivního upozornění se přístroj automaticky vypne.
	Upozornění na limit serva Všechny kontrolky postupně blikají.	Přístroj Zone40 H je příliš nakloněn, takže se nemůže vyrovnat. Proveďte novou nivelaci s přístrojem Zone40 H umístěným v rámci samonivelačního rozsahu (6°). Toto upozornění se také objeví při každému náklonu přístroje o více než 45°. Po dvou minutách aktivního upozornění se přístroj automaticky vypne.
	Upozornění na nevhodnou teplotu Všechny kontrolky svítí.	Okolní podmínky neumožňují provoz přístroje – hrozí poškození laserové diody. Zone40 H Důvodem může být zahřátí přímým slunečním svitem. Zastíňte přístroj Zone40 H před sluncem. Po dvou minutách aktivního upozornění se přístroj automaticky vypne.

Řešení potíží

Problém	Možné příčiny	Navrhané řešení
Přístroj Zone40 H funguje, ale neprovádí samonivelaci.	Přístroj Zone40 H je v manuálním režimu.	Samonivelace Zone40 H funguje pouze v automatickém režimu. Přepněte přístroj Zone40 H do automatického režimu tlačítkem Automatický/manuální režim. – V automatickém režimu svítí během nivelace kontrolky obou os zeleně. – V manuálním režimu svítí alespoň jedna z nich červeně.
Přístroj Zone40 H nelze zapnout.	Baterie jsou vybité nebo vadné.	Zkontrolujte baterie a v případě potřeby je vyměňte nebo dobijte. Pokud problém trvá, vraťte přístroj Zone40 H do autorizovaného servisu k opravě.
Laser má kratší dosah než obvykle.	Výkon laseru je snížen nečistotami.	Vyčistěte okénka na laseru Zone40 H i přijímači. Pokud problém trvá, vraťte přístroj Zone40 H do autorizovaného servisu k opravě.
Laserový přijímač nepracuje správně.	Laser Zone40 H se neotáčí. Možná provádí nivelaci, nebo detekoval nesprávnou výšku přístroje.	Zkontrolujte správnou funkci přístroje Zone40 H.  Další informace najdete v návodu k přijímači.
	Přijímač je mimo dosah.	Přemístěte jej blíže k Zone40 H.
	Baterie přijímače jsou vybité.	Vyměňte baterie přijímače.
Detekce nesprávné výšky nefunguje.	Tato funkce je vypnuta.	Detekci nesprávné výšky lze vypnout a zapnout takto: Při zapnutém přístroji Zone40 H (laser se musí otáčet) stiskněte a podržte šipky Nahoru a Dolů. Poté tlačítkem Automatický/manuální režim detekci nesprávné výšky zapněte nebo vypněte. Přístroj Zone40 H změnu potvrdí jedním pípnutím.

Problém	Možné příčiny	Navrhované řešení
Přístroj Zone40 H se nepřepíná do manuálního režimu. Přístroj Zone40 H při stisknutí tlačítka Automatický/manuální režim třikrát pípne, ale nepřepne se do manuálního režimu.	Manuální režim je zakázán.	Manuální režim lze povolit nebo zakázat takto: Vypněte přístroj Zone40 H a podržte tlačítko Automatický/manuální režim spolu s vypínačem po dobu 5 sekund. Přístroj Zone40 H pětikrát pípne a nakonec signalizuje změnu delším pípnutím.

Převážení v polních podmínkách

- Když převážíte přístroj v terénu, vždy se ujistěte, zda
- převážíte přístroj v originálním transportním kufru,
 - nebo nesete stativ s roztaženými nohama položenými přes vaše rameno tak, že připevněný stroj je ve vztyčené poloze.

Transport v silničním vozidle

Produkt v silničním vozidle nikdy nepřevázejte volně položený. Mohlo by dojít k jeho poškození nárazy a vibracemi. Produkt vždy převázejte v originálním přepravním kufru a zajistěte jej.

Doprava

Když převážíte přístroj po železnici, po moři nebo letecky, vždy použijte kompletní originální GeoMax obal, transportní kufr a kartonovou krabici, nebo jejich ekvivalenty, aby jste zabránili poškození otřesy a vibracemi.

Zasílání, přeprava baterií

Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před přepravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní společnost.

Polní kalibrace

Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a polní kalibraci dle uživatelského návodu, zejména pokud přístroj spadl, byl dlouho skladován nebo přepravován.

Výrobek

Pozor na teplotní limity zejména, když ponecháte přístroj např. v létě v autě. Více informací o teplotních limitech naleznete v "Technické údaje".

Polní kalibrace

Po delším uskladnění přístroje proveďte parametry polní kalibrace dané v návodu na použití před samotným použitím stroje.

Li-Ion a alkalické baterie**Li-Ion a alkalické baterie**

- Viz "Technické údaje" pro informace o teplotě skladování.
- Před uskladněním vyjměte baterie z přístroje a z nabíječky.
- Po delším skladování nabijte baterie, než začnete přístroj používat.
- Chraňte baterie před vlhkostí. Vlhké či mokré baterie musí být před uskladněním či použitím vysušeny.

Baterie Li-Ion


- Pro skladování baterií je doporučeno suché prostředí a teplota od 0 °C do +30 °C, aby bylo minimalizováno jejich samovybíjení.
- Při doporučené skladovací teplotě je možné skladovat baterie nabitě na 30 % až 50 % kapacity po dobu až 1 roku. Po této době skladování se musí baterie dobít.

Produkt a příslušenství

- Zfoukněte prach z čoček a hranolů.
- Nikde se nedotýkejte prsty skla.
- Na čištění používejte čistý a měkký hadřík bez cupaniny. Pokud je to nutné, navlhčete hadřík vodou nebo čistým líhem. Nepoužívejte ostatní tekutiny; mohly by poničit polymerové součástky.

Vlhké přístroje

Přístroj, přepravní kontejner, pěnové výplně a příslušenství vysušte při teplotě nižší než 40 °C a vyčistěte je. Sejměte kryt baterie a vysušte prostor pro baterii. Neukládejte přístroj a jeho příslušenství zpět, dokud není vše úplně suché. Během měření v terénu zavírejte transportní kufr.

**Kabely a jejich koncovky**

Udržujte zástrčky v čistotě a suchu. Ze zástrček spojovacích kabelů vyfoukejte všechny nečistoty.

10

Technické údaje

10.1

Shoda s národními předpisy

10.1.1

Zone40 H

Shoda s národními předpisy

- FCC kapitola 15 (platná v USA)



- GeoMax tímto prohlašuje, že výrobek vyhovuje důležitým požadavkům a dalším předpisům relevantních evropských směrnic. Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm>.

10.2

Nařízení o nebezpečných materiálech

Nařízení pro nebezpečné zboží

Produkty GeoMax jsou napájeny lithiovými bateriemi.

Lithiové baterie mohou být za určitých okolností nebezpečné a představovat riziko. Za určitých okolností se lithiové baterie mohou přehřát a vznítit.



Pokud přenášíte nebo převážíte produkty GeoMax s lithiovými bateriemi komerčními lety, musíte tak činit v souladu s **IATA Nařízením o nebezpečných materiálech**.



GeoMax vytvořila **Návody** „Jak přenášet GeoMax produkty“ a „Jak převážet GeoMax produkty“ s lithiovými bateriemi. Žádáme Vás, abyste si před jakýmkoli transportem GeoMax produktu prohlédli tyto průvodce na našich internetových stránkách (<http://www.geomax-positioning.com/dgr>) a ujistili se, že neporušujete IATA Nařízení o nebezpečných materiálech a že produkty GeoMax mohou být správně transportovány.



Je zakázáno přenášet či převážet jakýmkoli letadlem poškozené nebo vadné baterie. Proto se ujistěte, že všechny baterie jsou ve stavu, kdy mohou být bezpečně transportovány.

10.3

Obecné technické údaje k laseru

Provozní rozsah

Provozní rozsah (průměr):

Zone40 H:

900 m/3 000 stop

Samonivelační přesnost

Samonivelační přesnost:

±1,5 mm na 30 m

Samonivelační přesnost je stanovena při 25 °C

Rozsah samonivelace

Rozsah samonivelace:

±6°

Rychlost otáčení

Rychlost otáčení:

10/s

Rozměry laseru



Hmotnost

Hmotnost Zone40 H včetně baterií:

3,16 kg/7,0 libry

Vnitřní baterie

Typ	Doba provozu* při 20 °C
Lithium-iontová (dodaná baterie)	40 h
Alkalické (čtyři baterie D)	40 h

*Doba provozu závisí na podmínkách prostředí.



Nabíjení Li-Ion baterie trvá maximálně pět hodin.



K dosažení uvedené doby provozu používejte pouze vysoce kvalitní alkalické baterie.

Specifikace okolního prostředí**Teplota**

Provozní teplota	Skladovací teplota
-20 až +50 °C (-4 až +122 °F)	-40 až +70 °C (-40 až +158 °F)

Odolnost proti vodě, prachu a písku

Ochrana
IP67 (IEC 60529)
Prachotěsný
Voděodolný do 1 m dočasného ponoru

Nabíječka Li-ion baterií

Typ:	Nabíječka Li-Ion baterií
Vstupní napětí:	100-240 V AC, 50-60 Hz
Výstupní napětí:	12 V DC
Výstupní proud:	3,0 A
Polarita:	Plochý konec: záporný, konec s kontaktem: kladný

Li-Ion baterie

Typ:	Li-Ion baterie
Vstupní napětí:	12 V DC
Vstupní proud:	2,5 A
Doba nabíjení:	max. 5 h při 20 °C

GeoMax Zone40 H Řada



845428-1.0.0cs

Překlad původního textu 841861-1.0.1en

© 2016 GeoMax AG, Widnau, Švýcarsko

GeoMax AG
www.geomax-positioning.com

